

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



1. Extraire le sac hydrosoluble.
2. Couper une bande le long de la partie supérieure du sac.
3. Introduire le sac dans l'urne puis le déplier.
4. Verser les cendres dans le sac.
5. Replier et fermer le sac à l'aide de la bande découpée - photo 2.
6. Fermer l'urne à l'aide du couvercle.